

PODMÍNKY VRÁCENÍ TURBOKOMPRESORU S ELEKTRICKÝM  
KONTROLOREM

1. TURBOKOMPRESOR CELÝ NEPOŠKOZENÝ BEZ PRASKLIN A MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ
2. VÝFUKOVÝ KOLEKTOR BEZ POŠKOZENÍ A PRASKLIN JAK ZVENKU TAK I UVNITŘ
3. VÝFUK SPALIN Z VÝFUKOVÉHO KOLEKTORU TURBOKOMPRESORU BEZ MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ
4. PŘÍVOD OLEJE DO TURBOKOMPRESORU BEZ ADAPTÉRŮ A REDUKCÍ – MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY
5. HLINÍKOVÁ MUŠLE TURBOKOMPRESORU BEZ PRASKLIN A MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ

PODMÍNKY VRÁCENÍ TURBOKOMPRESORU S VENTILEM WESTGATE

1. VÝPUSTNÍ ZÁKLAPKA TURBOKOMPRESORU BEZ MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ
  2. VÝFUKOVÝ KOLEKTOR BEZ POŠKOZENÍ A VIDITELNÝCH PRASKLIN JAK ZVENKU TAK I UVNITŘ
  3. VSTUP SPALIN DO VÝFUKOVÉHO KOLEKTORU TURBOKOMPRESORU BEZ PRASKLIN A MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ
  4. HLINÍKOVÁ MUŠLE TURBOKOMPRESORU BEZ PRASKLIN A MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ
  5. VENTIL BEZ MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ
  6. VÝSTUP Z MUŠLE BEZ VIDITELNÝCH MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ
-